

User Manual

簡易版

Mini Profile 20RC



deco

基本仕様

- ・ 入力電圧 AC90～240V, 50/60Hz
- ・ 消費電力 26W
- ・ サイズ 270×122×110mm
- ・ 重量 1.12Kg
- ・ 光源 20W×1粒
COB LED (Cool White)
5600K
- ・ 制御モード リモコン操作
99フィクチャーで個別調光可能
- ・ IP 20
- ・ 演色評価数 Ra-90
- ・ レンズオプション 36° /50°

deco

本体設定



- ①ON
- ②OFF
- ③使用なし
- ④プリセットボタン
- ⑤Dimmer調節
- ⑥使用なし
- ⑦全選択
- ⑧IDボタン

ボタン概要

- ・プリセットボタンは25%、50%、75%、100%の4パターンになります。
- ・ALLボタンを押すと、ID関係なく、全ての灯体を一括操作できます。
- ・UP/DOWNのボタンはDimmer調節ができます。
- ・左右のボタンは使用しません。

ID設定方法

- 1) 電源プラグをコンセントに挿す。
- 2) 設定したいID番号→IDボタン→設定したいID番号→IDボタン
上記の順番で10秒以内に入力を行う。
- 3) 本体のライトが1回点滅したのを確認できたら、電源プラグを抜く。
- 4) 電源プラグをコンセントに挿す。
- 5) IDの設定完了

deco

本体設定

操作方法

- ・ 調整したい灯体ID→プリセットボタン又はDimmerで調光して下さい。

注意

- ・ IDを設定したリモコンのみ操作が可能です。
- ・ 他のリモコンでは反応しないのでID設定の際はご注意ください。
- ・ IDの選択を間違えた場合は訂正ができないので、選択してしまったスポットを一度調整した後に、改めて調整したいスポットのIDを選択し直して下さい。

deco